

ガス純度分析計

600 ARS

音響共鳴式 万能型ガス純度分析計

音響共鳴セル内の共鳴周波数から音速を精密測定し、ガスの物理特性から純度・二成分混合比をオンライン分析する万能型ガス純度計。500種以上のガスデータを内蔵し、5万通り以上のガス組合せに対応。水素純度分析、発電機水素冷却監視、窒素純度分析などに広く適用できます。



測定対象ガス：H₂、O₂、N₂、CO₂、混合ガス純度

主な用途：水素・エネルギー、石油化学・プロセス、研究開発・大学

■ 特長

- ・ メンテナンスフリー：参照ガス・消耗品・光源・カラム不要でランニングコストを最小化
- ・ 現場校正不要、設定変更のみで異なるガス・用途に対応（再校正・返送改造不要）
- ・ 電解研磨316ステンレス製の耐高压音響共鳴測定セル（RASC）
- ・ 大型タッチパネル：純度分析・二成分検知・物理量測定モードを選択可能
- ・ 壁掛け汎用型（NEMA-4X）と耐圧防爆型（EXd）をラインアップ

■ 主な仕様

測定原理	音響共鳴方式（共鳴周波数から音速を検出）
検出器	音響共鳴測定セル（RASC）＋広帯域マイクロフォン
音速範囲	100～1,500m/s
測定レンジ	0～100%（アプリケーションによる）
測定精度	±0.1% typical（ガス組合せによる）
応答時間	T90 10秒
使用温度／圧力	-20～+70℃／0～17MPa（2,500psig）
出力	0-5V／0-10V／4-20mA、RS-232／RS-422／USB
電源	DC24V（12～48V）、0.1～2.5A

■ 代表的なガス組合せと組成誤差

600 ARSは二成分混合ガスの測定に特に適しています。代表的なガス組合せにおける組成誤差の目安を下記に示します。

ガス組合せ	組成誤差
水素／ヘリウム	0.04%～0.14%
ヘリウム3／ヘリウム4	0.11%～0.14%
ヘリウム／重水素	0.13%～0.29%
水素／アルゴン	0.002%～0.049%
ヘリウム／空気	0.005%～0.035%
水素／酸素	0.002%～0.035%
酸素／オゾン	0.053%～0.11%
酸素／窒素	0.24%～0.26%
窒素／二酸化炭素	0.051%～0.12%
ジボラン／水素	0.003%～0.086%
六フッ化硫黄／空気	0.007%～0.155%
TMI（トリメチルインジウム）／水素	0.001%～0.002%
TMI（トリメチルインジウム）／窒素	0.006%～0.008%

※ 上記は代表的な組合せの参考値です。実際の測定精度はガス組合せ・濃度域・温度・圧力条件により異なります。記載のないガス組合せについても対応可能な場合がありますので、お問い合わせください。

※ 本資料は銘田株式会社が作成した日本語参考資料です。記載の仕様は代表値であり、予告なく変更される場合があります。